

## Isolering av snedtak med Isover InsulSafe

Isover InsulSafe är en lösfallnadsisolering av glasull. Isover InsulSafe installeras av specialutbildade lösullsentreprenörer. För att resultatet ska bli bra, utan t.ex. sättningar, krävs vissa förberedelser.

Snedtaksfacken får inte innehålla kortlingar eller störande el- och ventilationsdragningar.

Ett styvt vindskyddsmaterial, så som Isovers system för vindavledning, monteras på distansläkt för att förhindra utbuktning som kan blockera ventilationsspalten. Detta ger ett obrutet tätskikt och säkerställer luftspalten mot yttertaket. Luftspalten bör vara minst 25 mm mellan skiva och yttertak.

Ångspärr eller ångbroms monteras innan glespanelen på max c-avstånd 400 mm. Skarvar i folien ska klistras eller klämmas med glespanel med minst 250 mm överlapp.

För att ge lösullsentreprenören möjlighet att kontrollera packningen och utfyllnaden av isoleringen, kan innerbeklädnaden först sättas upp när isoleringsarbetet är färdigt.

